

Pumpout - toatanktömning

2010-05-07

Handhavande:

1. Vrid upp timern på toaletten i klubbhuset, till vänster innanför dörren.
2. Aptera pump munstycket till däcksgenomföringen
3. Öppna ventilen på munstycket
4. Tryck på TILL knappen
5. Tryck på STOPP vid avslutad tömning
(Slår automatiskt ifrån efter förinställd tid)
6. Stäng ventilen på munstycket
7. Kör en tömning med sjövattnet för att spola ledningen
8. Häng upp slangen på pumpout stationen
9. Rengör vid behov trädäck, slang, munstycke och pumphölje med färskvatten

Klart för nästa

Hamnchefen
070-622 38 90

El Effekt
08-449 59 80 Björn Frykberg